

CSCH-121

- Aus dickem Silikon in Kombination mit Neopren
- Benutzbar an Land und im Wasser
- Mit Gürtelschlaufe und Karabiner
- Ideal für Outdoor Aktivitäten
- Perfekter Schutz gegen Kratzer und Beschädigungen
- Netzdesign für rasches Trocknen
- Karabiner & Stopper aus Kunststoff (rostsicher)
- In 3 Farben erhältlich: Rot, Blau und Schwarz



Universelle Tough Kameratasche

Die Premium Tasche für alle Olympus Tough Modelle. Sie besteht aus dickem, weichem Silikon, kombiniert mit einer Neopren Oberseite, wo sie mit einem anpassbaren Stopper geschlossen werden kann. In schönem Design schützt sie Ihre Kamera vor Stößen, Tropfen und Kratzern, an Land ebenso wie im Wasser. Das Netzdesign lässt Luft in das Silikon und gewährleistet so schnelles Trocknen. Für den Transport ist sie mit Gürtelschlaufe und Karabiner aus Kunststoff ausgestattet, um Rost zu vermeiden. Für alle Outdoor-Enthusiasten, erhältlich in den Farben rot, blau und schwarz.

Technische Daten
