

## ME33 Grenzflächenmikrofon

- Die ideale Lösung für Konferenzen
- Speziell für Sprachaufzeichnungen
- Überragende Klangqualität
- Stereo-Aufnahmen möglich



### Aufnahmen aus der Distanz

Das ME33 ist ein leistungsfähiges, omni-direktionales Mikrofon, das speziell für die Aufnahme von Stimmen aus größeren Entfernungen konzipiert wurde. In Kombination mit einem professionellen Olympus Diktiergerät\* entstehen durch die automatische Bearbeitung von sehr hohen und niedrigen Frequenzen Audio-Dateien in kristallklarer Klangqualität. Darüber hinaus bietet es eine skalierbare Aufzeichnungsleistung: Wenn Sie mithilfe des im Lieferumfang befindlichen Steckers mehrere ME33-Mikrofone\*\* anschließen, können Sie Ihre Aufnahmen als Stereo-Sound-Version (mit sechs Einheiten) oder als monoaurale Version (mit drei Einheiten) aufzeichnen. \* Olympus Voice Recorder nicht inbegriffen. \*\* Bitte beachten Sie: ME33-Mikrofone werden einzeln verkauft.

### Technische Daten

#### Eigenschaften

Richtungsabhängigkeit	Omnidirektional
Impedanz	2.2 k $\Omega$

#### Anschlüsse, eingehend

Mikrofonbuchse	3.5 $\varnothing$ mm / Impedanz 2.2 k $\Omega$
Mikrofon-Typ	Elektrisches Kondensatormikrofon
Mikrofoneigenschaften	Omnidirektional
Mikrofon Empfindlichkeit / Verstärkung	- 35 dB bei 1 kHz -

#### Abmessungen

Gewicht	110 g
Abmessungen ( $\varnothing$ )	120 mm $\varnothing$ x 23 mm
Kabellänge	2 m

#### Frequenzgang

Frequenzgang	70 - 1.000 Hz
--------------	---------------