

Monokular i

- Kompakte Vergrößerungs-Lösung für unterwegs
- Ultrakompaktes und elegantes Design
- Mehrfach beschichtete Linsen für maximale Helligkeit und maximalen Kontrast
- Passender Riemen und weicher Beutel inklusive
- 6-fache Vergrößerung
- Wasser-/Nebel-/Schmutzfest
- Phasenkorrektur-Beschichtung
- Breite x Länge x Tiefe (mm) 38 x 87 x 25



Die kompakte Vergrößerungs-Lösung für unterwegs

Das neue Monokular i von Olympus erlaubt es, an jedem Ort entfernte Objekte - mit einem Auge - vergrößert sehen zu können. Ob in der Oper, im Theater, bei einer Kunstausstellung, in der Konzerthalle oder ob Sie an einem Seminar teilnehmen, dieses stylische Modell ist ideal für jeden, der immer eine 6-fache Vergrößerung dabei haben will. Kristallklare Sicht in jeder Situation ist garantiert, denn es verfügt über ein qualitativ hochwertiges Linsensystem mit $\varnothing 16$ mm Durchmesser. Das Gehäuse ist mit Stickstoffgas gefüllt, um Schleierbildung zu vermeiden. Mit dem Monokular i genießen Sie den perfekten Blick auf alles.

Technische Daten

Hauptmerkmale

Optische Beschichtung	Mehrfachbeschichtung* / phasenkorrigierte Vergütung** <small>*Linse, **Prisma</small>
Besonderheit	Mit Stickstoff gefülltes, wasserdichtes Gehäuse * <small>* Kann bis zu einem Meter bis zu 5 Minuten lang im Wasser versenkt werden, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird. Gebrauch unter Wasser nicht möglich.</small>

Optiken

Typ	Dachkant-Prismen-Serie
Vergrößerung	6 x
Objektiv-Durchmesser	16 mm
Austrittspupillen- Durchmesser	2,7 mm
Objektives Sehfeld	8°
Subjektives Sehfeld	48°
Sehfeld in 1000 m	140 m
Lichtstärke	7,1
Okularabstand	11,5 mm
Scharfeinstellung ab	1,5 m

Abmessungen

Abmessungen (B x L x T)	38 x 87 x 25 mm
Gewicht	70 g