

PT-EP08 Unterwassergehäuse für E-M5



- E-M5 Unterwassergehäuse
- Bajonett für Wechselobjektiv-Gehäuse
- Große Tasten für einfache Bedienung
- Abdeckung für Vorder- und Rückseite, verriegelt durch drehbaren Verschluss
- Wasserdicht bis zu 45 m
- Für verschiedene MFT- und FT-Objektive
- Zwei Glasfaser-Anschlüsse für die Verwendung eines externen Blitzgerätes
- Sichtfenster um Eindringen von Wasser zu erkennen

Tauchen Sie ab mit Ihrer E-M5!

Das speziell für die E-M5 entwickelte Unterwassergehäuse PT-EP08 ist bis zu einem Wasserdruck entsprechend 45 m Tiefe wasserdicht. Dank der langlebigen und hochwertigen Polycarbonat-Konstruktion schützt es die Kamera nicht nur vor dem Eindringen von Wasser, sondern auch vor Erschütterungen und Stößen an Land. Das optional erhältliche Objektiv-Gehäuse PPO-EP01 erlaubt die Verwendung verschiedener Micro Four Thirds Objektive. Informationen zur Kompatibilität finden Sie auf unserem Unterwasser-System-Chart für das PT-EP08. Bei Verwendung des Gehäuse-Adapters PAD-EP08 und entsprechendem E-System Objektiv-Gehäuse ist es sogar möglich, verschiedene Objektive aus dem Four Thirds System zu nutzen. Ausführliche Informationen zur Kompatibilität finden Sie auf unserem Unterwasser-System-Chart. Es gibt Auskunft darüber, welches Zubehör verwendet werden kann und wofür ein Adapter notwendig ist. Mit dem PT-EP08 können Sie zudem den Sucher verwenden und die Vorteile des OLED-Displays selbst unter der Wasseroberfläche genießen. Die Blitzanschlüsse ermöglichen die optionale Verwendung von bis zu zwei UFL-2 Unterwasser-Blitzeinheiten. Wer seine E-M5 in eine Unterwasser-Makro-Kamera verwandeln will, befestigt mit Hilfe des Makroobjektiv-Adapters (PMLA-EP01) den Makro-Konverter (PTMC-01) am Gehäuse und schon gelingen beeindruckende Unterwasser-Makroaufnahmen.

Technische Daten

Technische Daten

Wasserdruckbeständigkeit	Wasserdicht entsprechend einem Wasserdruck bis zu 45 m
Struktur	Abdeckung für Vorder- und Rückseite, verriegelt durch drehbaren Verschluss